



Schalter Anheben/Absenken Achse (wenn das Fahrzeug mit einer Liftachse ausgestattet ist)

- Wenn der Schalter in Position (1) gedrückt wird, wird die Liftachse angehoben.
- Wenn der Schalter in Position (2) gedrückt wird, wird die Liftachse abgesenkt.

Anfahrhilfe-Schalter (wenn das Fahrzeug mit einer Liftachse ausgestattet ist)

- Wenn der Schalter in Position (1) gedrückt wird, ist die Anfahrhilfe bis zum Erreichen der Geschwindigkeit von **30 km/h** aktiv.
- Wenn der Schalter mindestens 2 Sekunden lang in Position (1) gedrückt wird, wird die Anfahrhilfe deaktiviert.