

Reglement Standardklasse

- **Standardklasse:** Serienschlepper mit max. +30% mehr Leistung gegenüber Serie. Diese muss durch Fahrzeugpapiere nachgewiesen werden. Die Prüfung erfolgt vor und nach dem Ziehen.

§1 Organisatorisches

- Vor dem Start müssen alle Schlepper in die technische Abnahme. Hierbei wird überprüft, ob der Schlepper den Teilnahmebedingungen des Trecker Trecks entspricht. Den Anordnungen des technischen Personals ist Folge zu leisten. Die Zulassung durch eine technische Abnahme ist Pflicht für jeden Schlepper.
- Starten dürfen nur Fahrer mit einer gültigen Fahrerlaubnis.
- Jeder Schlepper darf nur 1-mal in der Klasse starten.
- Für alle Fahrer gilt Alkoholverbot bis zum Ende des Zugwettbewerbs. Für berauschende Mittel gilt dies ebenfalls. Fahrer können vor Start auf Alkoholkonsum getestet werden.
- Bei Nichterreichen der 10m Marke ist ein Neustart erlaubt.
- Außerhalb der Bahn darf nur mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden.
- Warmlaufen der Schlepper nur im Stand.
- Der „Pull“ eines Teilnehmers ist erst beendet, wenn dieser mit seinem Schlepper aus eigener Kraft nach dem Ziehen auf der Waage steht und gewogen werden konnte. Ohne Wiegen erfolgt keine Wertung.
- Bei Stillstand des Schlepplagens ist der Pull zu beenden (bitte keine Löcher graben)!

§2 Drehzahlbegrenzung

- Drehzahlbegrenzung auf 2700 U/min.

§3 Anhängöhe

- 10t Standard bis max. 1 m (bei angehobenem Frontgewicht)

§4 Gewichte

- Grundsätzlich keine Gewichte in der Kabine
- Wiegen der Schlepper mit Fahrer als Gewichtseinheit erfolgt nach dem Ziehen
- Gewichtsverlagerung: Das Gewicht darf max. 1 m vom Haubenende bis Gewichtende nach vorne hinausragen.
- Das Verlieren von Gewichten oder Ähnlichem während des Ziehens führt zur Disqualifikation.
- Gesamtgewicht des Schleppers: Messtoleranz 100kg.

§5 Allgemeines

- Ackerschiene in der Heckhydraulik ist nicht erlaubt.
- Freistehende Turbolader müssen verkleidet werden.
- Schalten mit Lastschaltgetriebe (nur runterschalten) ist erlaubt.
- max. 1 m Reifenbreite auf Achshöhe
- keine Zwillingsbereifung
- Bei Frontladern ist nur die Schwinge (ohne Anbaugeräte) erlaubt.
- Original Anbaublock mit original Zugmaul ohne Umlenkung oder Hitch