

Köttelkiste



Montageanleitung Köttelkiste als Baukastenvariante



- **Bodenteil auf ebenen Boden stellen mit Verbinderausgängen nach oben zeigend.**
(Bodenteil einfach daran zu erkennen, dass im Gegensatz zum Dachteil keine Winkel montiert sind zur Dekorplattenbefestigung)

Dachteil mit Winkeln



- **Sämtliche Rohre auf die Verbinderausgänge stecken** (ggf mit einem Kunststoffhammer)
(Hinten alle Löcher 71 mm Abstand:
links und rechts mit Löchern nach innen zeigend, mittleres Rohr hat an beiden Seiten Löchern welche nach links und rechts ausgerichtet sein müssen, falls mit Trennwand dann innen auch noch Löcher nach vorne zeigend
Vorne: Alle Rohre sind gleich und werden mit Löchern nach hinten (innen) zeigend aufgesteckt)
- **Löcher an den vorderen Rohren** (weisse Markierungen) **unten durchbohren** mit einem Bohrer (5,2 mm) und anschl beigelegte Schrauben (Sechskant/Flanschkopf) eindrehen.



- **Stäbe 10 mm rundum einstecken** (ggf mit einem Kunststoffhammer)
- **Dachteil** (mit den Winkeln) **aufsetzen und von hinten nach vorne einschlagen** (Kunststoffhammer) und währenddessen die 10 mm Stäbe eindrücken/ausrichten und sich langsam nach vorne arbeiten bis das Dachteil komplett sitzt und alle Stangen in den Löchern sind, anschl die oberen Löcher zur Befestigung (weisse Markierungen) durchbohren und mit Schrauben (Sechskant/Flanschkopf) befestigen.
- **Rückwände einsetzen und festschrauben** (gelbe Markierungen) mit den beigelegten Schrauben (Sechskant/Flanschkopf)



- **Türen einsetzen** mit 2 mm Winkel als Abstandshalter (unten und Scharnierseite) an und Bohrlöcher für Scharniere markieren. Diese dann mit dem 5,2 mm Bohrer durchbohren und den beigelegten Schrauben (Senkkopf) befestigen. (Die Höhe kann man notfalls mit Unterlegscheiben an den Scharnieren einstellen)
- **Dekorplatte aufsetzen/ausrichten** und festschrauben von innen über die vorhandenen Befestigungswinkel und den beigelegten Holzschrauben.

Ergebnis sollte in etwa so aussehen :



Benötigtes Werkzeug:

Torx T30

8er und 10er Nuss für einen Akkuschauber

Kunststoffhammer

5,2er Bohrer

Beizulegen:

Einzelkiste		Doppelkiste	
8x	Senkkopfschrauben	16x	Senkkopfschrauben
??x	Sechskantschrauben	??x	Sechskantschrauben
8x	Holzschrauben 4,5x35	8x	Holzschrauben 4,5x35
2x	Scharniere	4x	Scharniere (2x links/2x rechts)

Köttelkiste



Hundeboxen für deinen Wohnraum

