



Gebrauchsanweisung Falzelt Cube S



Schritt 1:

Entnehmen sie das Zelt aus dem Transportsack, achten sie dabei auf den Zubehörbeutel. Die Reißverschlüsse am Zelt müssen beim ver- und entpacken immer verschlossen sein.

Schritt 2:

Entfalten sie das Zelt bis sie die schwarze Schlaufe an der Außenseite des Zeltges am Ende fassen können. Ziehen sie diese zu sich hin und überspannen sie das Gestänge wie in Bild 3 zu sehen. Dies geht einfacher wenn sie die untere Ecke mit ihrem Fuß fixieren.

Schritt 3:

Sie erhalten wie in Bild 3 eine gespannte Seitenfläche. wiederholen sie den Schritt 2 an den folgenden 3 Seiten. Siehe Bild 3,4 und 5.

Achten sie darauf das während des Öffnungs- und Schließvorgangs ihre Finger im Scharnier nicht gequetscht werden. Für Verletzungen kann keinerlei Haftung seitens des Herstellers übernommen werden.

Zusammenbau:

Beginnen Sie mit dem Zusammenbau am Dach des Zeltges. Drücken Sie an der Außenschlaufe richtung Zeltmitte bis das Scharnier zusammenklappt. Die Reißverschlüsse müssen geschlossen sein. Wiederholen sie dies auch an den Seiten des Zeltges. Falten sie das Zelt so zusammen das alle 4 Scharniere zusammen sind und vertauen sie das Zelt wieder im Transportsack.

Wichtig:

Bei offenen Reißverschlüssen lässt es sich nicht in den Transportsack verstauen.

Die im Transportsack mitgelieferten 3 Heringe und Schnüre dienen zur Verankerung des Zeltges. Die Befestigung erfolgt an den jeweils an jeder Zeltwand außen, in der Mitte befindlichen Ösen. Dadurch wird zusätzlich das Zelt vor dem zusammenklappen bei stärkeren Wind geschützt.



ACHTUNG:

Die Benutzung des Zelttes bei Gewitter, Sturm und Unwetter auf eigene Gefahr.

Wir übernehmen bei unsachgemäßer Handhabung und Nutzung keine Haftung für evtl. auftretende Schäden.

Das Zelt ist nicht flammhemmend ausgerüstet,
Offene Feuer und Grills in nötiger Entfernung halten.

Wichtig

Bitte achten Sie darauf das die Mutter der Gelenkscharniere immer leicht angezogen ist da sonst die Gelenkarme verkanten und abbrechen können.

Es wird empfohlen das Zelt vor dem Erstgebrauch nochmals mit handelsüblichen Imprägnierspray nach zu imprägnieren da sich diese über die Zeit hin verflüchtigt. Weiterhin empfehlen wir die unteren 4 Ecken des Zelttes bei Gebrauch auf mineralischen Untergrund wie Beton, oder Asphalt mit Panzertape gegen Durchscheuern der Nähte zu schützen.