

## Hinweise zum Austausch des Wagenkastens für Hübner Om12

Legen Sie den Hübner Wagen auf eine geeignete Unterlage mit der Bodengruppe nach oben.

Lösen Sie die 4 kleinen Schrauben für die Verbindung Wagenkasten / Untergestell. Ziehen Sie vorsichtig die Entladehalter links und rechts aus der Aussparung.

Nehmen Sie jetzt das Untergestell nach oben ab.

Legen Sie den neuen Wagenkasten auf die Unterlage und setzen nun das Untergestell wieder auf den Wagenkasten die Bohrlochhalter über die Halter im Boden, dabei nur **leicht** nach unten drücken.

Achten Sie beim Aufsetzen auf die Entladehalter.

Benutzen Sie zum verschrauben die neuen beiliegenden schwarzen Kleinstschrauben. Nur leicht anziehen.

Drehen Sie den Wagen jetzt um und fädeln die Entladehalter in die Aussparungen.

Der kleine Tritt wird gesteckt, nur soweit einschieben bis Sie einen Widerstand merken. (Pinzette liegt bei)

Wenn Sie die Endscheibenhalter anbringen wollen bitte in die Aussparungen an den Eckprofilen stecken. (Das Material der Endscheibenhalter ist leicht flexibel)

Fertig.

Wenn Sie den Wagen hochnehmen bitte an den Enden, nicht im Bereich der Mitteltüren.

