

# Vorbereiten von neuen Polierscheiben.

## ANRAUHEN EINER POLIERSCHEIBE

Ein wichtiger Teil der Polierarbeit besteht darin, Ihre neuen Polierscheiben vor dem Auftragen der Paste herzurichten und zu begradigen (Rundlauf / Unwucht herzustellen) Damit die Polierpaste auch gut aufgenommen werden kann, muss die Oberfläche auch aufgeraut werden.

Auch benutzte Scheiben müssen ab und zu von überschüssiger Paste und Metallabrieb befreit werden. Nur so kann man ein optimales Polierbild erhalten.

**Sinn und Zweck** ist es, die Oberfläche einmal von Unregelmäßigkeiten der Fertigung zu befreien und eine weiche, plüschige Oberfläche aufzubauen.

- Spannen Sie die Polierscheibe in die Maschine und schalten Sie den Motor an. Die Drehrichtung der Maschine sollte von Ihnen weg laufen.
- Nehmen Sie eine Drahtbürste und drücken Sie diese auf die Polierscheibe. Es kommen jede Menge lose Fäden aus der Polierscheibe heraus- das ist völlig normal.
- Überstehende Fransen schneiden Sie mit einer Schere ab. Nun muss die Polierscheibe rund laufen und die leichte Unwucht herausgebürstet sein.
- Polierpaste auftragen und mit einem Beil, Blech oder ähnlichem auf die Polierscheibe drücken. Scheibe erwärmt sich und Paste dringt langsam in die Oberfläche ein.
- Wiederholen Sie den Vorgang ca. 5-6 mal. Ihre Polierscheibe ist dann schwarz und speckig und somit Einsatzbereit.