



## Checkliste vor Abfahrt mit dem Wohnwagen

### 1. Am Zugfahrzeug

- Zusatzspiegel am Fahrzeugspiegel anbringen, das kann sonst teuer werden
- bei abnehmbarer Anhängerkupplung gut einrasten/ hochklappen

### 2. Am und im Wohnwagen

- Schubladen, Schranktüren schließen und verriegeln
- Kühlschrank schließen und auf Autobatterie (12 V) umschalten
- Dachluken und Fenster schließen und verriegeln, damit während der Fahrt nicht eine Luke/ Fenster abgerissen wird (!)
- Rollos ggf. schließen und sichern
- Schwere und lose Gegenstände verstauen (auf die Verteilung achten, nicht alles vorne oder hinter verstauen!)
- Falls vorhanden: SAT Anlage einfahren/ einziehen
- Raumteiler öffnen und befestigen (!)
- Staufächer schließen und ggf. zusätzlich sichern
- Schrankinhalt: Behälter mit Flüssigkeiten gut verschließen und verstauen
- Toilettenschieber schließen (!)
- Falls vorhanden: Markise einfahren und/oder Vorzelt abbauen und verstauen
- Gas abdrehen (an der Gasflasche und im Camper) und aus den Leitungen entweichen lassen
- Strom im Camper ausschalten
- ggf. Deichsel Schloss entfernen
- Wohnanhänger ankuppeln
- Abreißseil anlegen (!)
- Deichselrad und Stützen hochfahren und sichern
- PKW-Strom Anschlusskabel mit dem Wohnwagen verbinden
- Lichter kontrollieren (Blinker, Rückwärtsgang, Bremslichter, Warnblinkanlage, Positionslichter)
- Unterlegbrettchen/Auffahrkeile entfernen
- Abwasserbehälter leeren und sicher verstauen
- Frischwasser ablassen
- Wohnwagentüren und Ladeklappen/Deichselkasten verschließen und abschließen
- Stellplatz checken (wurde etwas vergessen/liegendelassen)
- Handbremse am Wohnwagen lösen

Wir wünschen Euch eine gute Fahrt!!! Bei Fragen ruft uns einfach an!

**Telefon: 0176 56965853**