

1 Poser la poutre sur un appuis inférieur et sur le cylindre milieu

2 Mettre sous tension les 2 appareils "ON"

3 Soulever la poutre jusqu'aux contacts supérieurs jusqu'à affichage de ~ 0.6 kg

(Les valeurs varient faiblement et continuellement, prendre une valeur instantanée)

4 Appuyer sur "tare" (affichage ~ 0.0 kg)

5 Coulisser délicatement la règle vers le bas jusqu'au contact avec le cylindre

6 Mettre zéro en appuyant 2 fois "INC/ABS"

7 Commencer les mesures, reporter les valeurs sur le logiciel



** si la valeur reste figée et "hold" apparaît, appuyer longuement sur "tare".

