

WATERSPY^{1.0}



Bedienungsanleitung

WATERSPY^{1.0}



by

iCapios 

**Actioncam shuttle for recording your
underwater fishing adventures.**

Einfache Montage.

Ermöglicht Unterwasseraufnahmen in hoher 4K*
Auflösung.

Kompatibel mit vielen verschiedenen Actioncams.

**Bei Verwendung einer Kamera mit entsprechend hoher
Auflösung.*

*Kamera ist im Lieferumfang **nicht** enthalten.*

Gratulation zum Kauf Ihrer Waterspy 1.0!

Sie haben nun die Möglichkeit Ihren Angeltrip noch viel intensiver zu erleben.

Endlich auch den Fisch des Lebens unmittelbar beim Biss zu erleben, das Kennenlernen unbekannter Gewässer oder die Beobachtung eines Futterplatzes.

Nutzen Sie einfach Ihre Actioncam, welche Sie sowieso schon haben, und filmen bestenfalls in hoher 4K Auflösung.

Sowohl auf unserer Homepage

www.thewaterspy.com als auch auf unserem Youtube Kanal **iCapio official** finden Sie ein Instruktionsvideo mit hilfreichen Tipps und Tricks rund um die Waterspy.


Wenn Sie schon coole Aufnahmen mit der Waterspy gemacht haben schicken Sie uns diese gern zu oder teilen Sie diese mit dem #waterspy auf Instagram. Wir freuen uns auf Ihre Aufnahmen.

Herzlichen Dank & viel Spass mit der Waterspy!

Inhaltsverzeichnis

1. Inhalt – Was ist in der Box ?
2. Einsetzen der Actioncam
3. Beschreibung der Waterspy
4. Montage der Waterspy
5. Einsatzmöglichkeiten mit Köder
6. Ausrichten der Waterspy
7. Einsatzmöglichkeiten ohne Köder
8. Reinigung und Pflege
9. Weitere Tipps
10. Hinweise
11. Weiterführende Links
12. Kontakt

1 Inhalt – Was ist in der Box ?



- a iCapio Waterspy
- b Sicherungsbänder
- c Gewichte zum Kalibrieren
- d Stabgewicht
- e Silikonstopfen
- f Transportbeutel

2 Einsetzen der Actioncam

1



Ihre Actioncam, bspw. GoPro 7 GoPro 8 oder Osmo action, hinter das bereits eingesetzte Gummiband klemmen. Ein Tutorial zum Einsetzen der Actioncam finden Sie auf unserer Homepage sowie auf unserem Youtube Kanal.

2



Das Gummiband über den Sicherungsstift auf der Unterseite ziehen.

3



#doppelt gesichert!

Ein weiteres Gummiband außen um einen äußeren Sicherungsstift legen, durch das Loch innerhalb des Gehäuses an der Kamera vorbei legen und die Schlaufe durch das gegenüberliegende Loch wieder aus dem Gehäuse hinausfädeln. Dort nun ebenfalls die Schlaufe um den Sicherungsstift legen.



Die maximalen Maße für die Actioncam betragen
65x75x40mm (HxBxT)



3 Beschreibung der Waterspy




- 1** Vorrichtungen für Gewichte/Zusatzgewichte
- 2** Befestigungspunkte für Schnüre
- 3** Sicherungsrippel
- 4** Öffnung der Hohlkammer


4 Montage der Waterspy



Knoten Sie einen starken Wirbel, z.B. einen T-Wirbel, an Ihre Hauptschnur.



Verbinden Sie mit einer Schlagschnur die Waterspy mit Ihrem Wirbel. Wir empfehlen die Schlagschnur stets am hinteren Ende der Waterspy zu befestigen




An dem T-Wirbel oder 3-Wege-Wirbel befestigen Sie das Vorfach mit Ihrem Köder. Die Länge des Vorfachs variiert je nach Köder, der Tarierung der Waterspy und danach, wo im Bild Sie Ihren Köder haben möchten.

Als Richtlinie für die Vorfachlänge gelten ca. 40-100cm.

Tipp: Wenn eine höhere Schlepptiefe erreicht werden soll, kann ein Sinkblei vor die Waterspy geschaltet werden (hinter die Schlagschnur).

5 Einsatzmöglichkeiten mit Köder




Die hier abgebildeten Montagemöglichkeiten werden auf eigene Verantwortung verwendet.

Die Befestigungspunkte B 3. und D 4. sollten nur mit kleinen Ködern zum fangen kleinerer fische, wie bspw. Forellen und Barsche, verwendet werden.


6 Ausrichten der Waterspy

Die Ausrichtung der Waterspy ist individualisierbar. Hauptsächlich erfolgt sie über die drei Stabgewichte. Die beiden vorderen Gewichte sind fest verklebt, das hintere Gewicht kann je nach Vorhaben eingesetzt oder weggelassen werden.


Für den Einsatz beim Schleppangeln empfehlen wir das Verwenden aller drei Stabgewichte.




Je nach Kameramodell (bspw. GoPro 8) kann es nötig sein, 3-4 Klebegewichte an der Unterseite der Waterspy anzubringen, um einen stabilen Lauf zu gewährleisten.



Es besteht auch die Möglichkeit eine Ausrichtung der Waterspy über die Wahl des Befestigungsport der Schlagschnur/Hilfsschnur zu erzielen.



Um weiteren Einfluss auf das Lauf- und Sinkverhalten zu nehmen, kann die Hohlkammer mit Luft gefüllt bleiben, oder aber bspw. mit Wasser oder Sand gefüllt werden. Danach kann die Hohlkammer mit dem Gummistopfen verschlossen werden.



Schwebend ausrichten:

- Wir empfehlen möglichst wenig Gewichte anzubringen und die hintere Hohlkammer lediglich mit Luft gefüllt zu lassen.
- Durch Austarieren mit Gewichten vorne, hinten und unter der Waterspy, lässt sich sowohl das Sinkverhalten als auch die Neigung regulieren.


7 Einsatzmöglichkeiten ohne Köder

Neben dem Filmen seines Kunstköders kann die Waterspy weitere spannende Einblicke in die Angelwelt liefern.


So kann bspw. das Beobachten/Filmen seines Futterplatzes eine aufschlussreiche Methode sein, das Fressverhalten der Fische zu analysieren. Durch die Bauform der Waterspy steht diese stets so am Boden, dass das Sichtfeld der Kamera leicht nach oben zeigt, um beste Ergebnisse beim Filmen zu erzielen.



Auch interessante Spots unter Wasser die von außen nicht erkennbar, oder auf dem Echolot schwer zu identifizieren sind, können mit der Waterspy entdeckt werden.




Eine weitere spannende Option ist die Beobachtung von Futterplätzen, Hotspots oder eine einfache Erkundung des Gewässers von oben. Dafür wird auf das hintere Stabgewicht verzichtet und die Hohlkammer mit Luft gefüllt und verschlossen. Die Waterspy steht nun **wie eine Pose** senkrecht im Wasser und filmt das Geschehen unter ihr.



Beim vertikalen Angeln vom Boot kann die Waterspy mit Hilfe eines schweren Grundbleis abgelegt werden, um das Geschehen unter dem Boot zu filmen.

Die Schnur sollte dabei stets gespannt sein und senkrecht (vertikal) zum Grund liegen.



8 Reinigung und Pflege

Nach Gebrauch, insbesondere im Salzwasser, sollte die Waterspy mit Süßwasser rundum abgespült werden.

Auch die Haltbarkeit des Zubehörmaterials wird durch ein Abspülen erheblich verlängert.

9 Weitere Tipps

Um die Tauchtiefe weiter zu erhöhen empfehlen wir die Anbringung z.B. eines Schleppbleis, das noch vor der Waterspy zu befestigen ist. Es sollte keine deutliche zusätzliche Bebleiung zwischen Waterspy und Köder vorgenommen werden. Generell, empfehlen wir, dass der Köder mit recht wenig Bebleiung (z.B. bei Gummifischen) angeboten wird, um ihn so im Sichtfeld der Actioncam zu halten.

! Beachten Sie unbedingt die max. Tauchtiefe Ihrer Actioncam und achten darauf diese nicht zu überschreiten!

10 Hinweise

- Die Waterspy eignet sich besonders für das Schleppangeln, das Vertikalangeln vom Boot und das Beobachten des Futterplatzes (vom Grund). Vom Wurfangeln mit der Waterspy raten wir ab. Für dabei entstandene Schäden können wir nicht aufkommen.
- Zu bedenken ist, dass die Waterspy inkl. Kamera ein nicht zu unterschätzendes Eigengewicht hat. Es sollte besonders auf starke Ruten, Schnüre und Wirbel geachtet werden.
- Sofern Sie auf sehr große und starke Fische angeln, empfehlen wir definitiv, dass der Köder an einem Wirbel hinter der Waterspy an der Schlagschnur oder aber an der Position 2. direkt am Heck der Waterspy befestigt wird.
- Die Waterspy hat keinen Einfluss auf die vom Kamerahersteller angegebene maximale Tauchtiefe des Modells. Diese maximale Tiefe nicht zu überschreiten liegt in der Verantwortung des Anwenders.
- Besuchen Sie unsere Websites für weitere Tipps & Tricks, www.thewaterspy.com bzw. www.iCapio.de

11 Weiterführende Links

- Folgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen und im Internet, und verpassen Sie keine Tipps & Tricks



 Instagram



You Tube



facebook.

Capere Science GmbH
Bismarckstrasse 27
30989 Gehrden
- Germany -

email: support@iCapiο.de
email: support@thewaterspy.com



www.iCapiο.de



www.thewaterspy.com



Beschädigungen an der Kamera oder an der Waterspy Halterung in Folge des Werfens und Einholens unterliegen keiner Haftung und sind vom Angler zu verantworten.

Ebenfalls kann die Capere Science GmbH für keinerlei Verluste von Kamera, Waterspy oder Köder haftbar gemacht werden.

Bei Fragen, Anmerkungen oder einer Reklamation wenden Sie sich bitte an
support@thewaterspy.com

Dieses Produkt bzw. diese Dienstleistung gehört nicht zu, wird nicht unterstützt von und ist auch nicht in irgendeiner Weise verbunden mit GoPro Inc. oder seinen Produkten und Dienstleistungen. GoPro, HERO, Session, Karma und die jeweiligen Logos sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von GoPro, Inc.

iCapios



Viele weitere innovative und qualitativ hochwertige Produkte zum Angeln finden Sie unter **www.iCapio.de**



shop



Von Anglern,
für Angler!

 **REC**

WATERSPY^{1.0}

...catch the moment

