




CANTILEVER S+ 2225




Installationsanleitung
installation guide




SCHRITT 1-A

DE Befestigung an stabilen Betonwänden
EN solid concrete mounting




SCHRITT 1-B

DE Befestigung an Holzträgern
EN wood stud mounting





SCHRITT 2



SCHRITT 3-A

DE Befestigung der TV-Platte an der Bildschirmrückseite
EN attaching TV plate to the back of the TV

Für TV-Geräte mit flacher Rückseite!





Sollten die Schrauben A1-A4 zu lang sein, so nutzen Sie bitte die Abstandshalter A5.

⚠ Achtung:
Wenn die VESA-Bohrung Ihres TV Gerätes zu flach ist, besorgen Sie sich bitte geeignete Schrauben zur Montage!

SCHRITT 3-B

DE Befestigung der TV-Platte an der Bildschirmrückseite
EN attaching TV plate to the back of the TV

Für TV-Geräte mit gebogener Rückseite!




⚠ Achtung:
Wenn die VESA-Bohrung Ihres TV Gerätes zu flach ist, besorgen Sie sich bitte geeignete Schrauben zur Montage!


SCHRITT 4

DE	Befestigung der TV-Platte an die Platte des Wandhalters
EN	attaching TV plate to the plate of the wall mount


Wichtig:
Schrauben Sie die obere Rändelschraube ein paar Umdrehungen auf das Gewinde der TV-Platte, bevor Sie die TV-Platte mit dem TV an die Wandhalter-Platte anbringen. Dies verhindert, dass die TV-Platte während des Aufhängens/Anbringens nachträglich abrutschen kann. Drehen Sie danach alle Schrauben fest.




SCHRITT 5



Kabel-Management Clips zur optimalen Verlegung der Kabel entlang der Arme



TECHNISCHE ZEICHNUNG



⚠️ ACHTUNG!

Dieses Produkt enthält Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden können und somit eine Erstickungsgefahr darstellen. Bewahren Sie diese Teile außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf!

Stellen Sie sicher, dass Sie die Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie mit der Montage beginnen. Falls Sie sich bei einem oder mehreren Punkten der Montage unsicher sind, kontaktieren Sie bitte einen Fachmann für professionelle Hilfe.

Vergewissern Sie sich vor der Anbringung, dass die Wand oder Montagefläche die kombinierte Last von Bildschirm, Wandhalterung und allen Befestigungsteilen tragen kann. Andernfalls muss die Konstruktion verstärkt werden.

Benutzen Sie für die Montage eine Hebevorrichtung und geeignetes Werkzeug. Für die Montage sind mindestens zwei Personen erforderlich. Ohne die Verwendung einer Hebevorrichtung können Gegenstände beschädigt und Personen lebensgefährlich verletzt werden.

Diese Wandhalterung ist für die Installation an Wänden mit einer Holzständerreihe oder Massivbetonwänden geeignet. Das beiliegende Montagematerial ist ausschließlich für diese Wandbeschaffenheiten geeignet. Sollten Sie andere Wandbeschaffenheiten haben, kontaktieren Sie bitte einen Fachmann und besorgen Sie geeignetes Montagematerial.

Die Wandhalterung ist ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich entwickelt. Eine Außenmontage kann zu Beschädigungen der Halterung und somit zu einer Verletzungsgefahr führen.

Hinweis: Die GOLDKABEL GmbH übernimmt für eine fehlerhafte Montage oder Benutzung keinerlei Haftung!