

Setbestandteile Set components



i.CLEANER
Reinigungstuch
Cleaning cloth



i.STICK
2K-Klebstoffbeutel
2K adhesive sachet



i.KEY
Tubenschlüssel
Tube key



MISCHVORLAGE
MIX PAD

Zum
Anwendungsvideo:

Go to
Application video:



i.GLUE
SYSTEMS

i.GLUESYSTEMS GmbH
Heinrich-Otto-Straße 71
D-73240 Wendlingen


info@i-gluesystems.com
www.i-gluesystems.com

i.STICK 2K

Klebeset | Glue kit



www.i-gluesystems.com



Rückstandslose
Entfernung

Removal without
any residues



1

Die Klebefläche mit dem Reinigungstuch i.CLEANER reinigen.

2

Im Anschluss die Klebefläche der Montageplatte ebenfalls gründlich mit dem Reinigungstuch i.CLEANER säubern.

3

Den i.STICK mit dem Tubenschlüssel aufrollen, so dass die Peelnaht aufplatzt und der Klebstoff ausgetragen wird.

4

Im Anschluss das Klebstoffgemisch mit dem Tubenschlüssel vermischen bis eine hellgraue Klebemasse entsteht.

5

Auftragen des Klebstoffs mit dem beiliegendem Tubenschlüssel auf die Montageplatte.

6

Die Montageplatte fest an die zu beklebende Fläche andrücken. Nach Ablauf der vierstündigen Aushärtezeit können Sie eventuelle Kleberückstände vorsichtig (z.B. mit einem Teppichmesser) entfernen, bevor Sie Ihr Produkt an der Montageplatte befestigen.

Rückstandslose Entfernung

Mit Hilfe eines Spachtels oder einer Rohrzanze kann der Befestiger und der Klebstoff rückstandslos entfernt werden.

1

Thoroughly pre-clean the adhesive surface of the mounting plate with a sponge.

2

Then clean the adhesive surface of the mounting plate and the surface to be bonded thoroughly with the i.CLEANER cleaning cloth.

3

Roll up the i.STICK with the tube wrench so that the peel seam bursts open and the adhesive is dispensed.

4

Then mix the adhesive mixture with the tube spanner until a light grey adhesive mass is formed.

5

Apply the adhesive to the mounting plate with the enclosed tube spanner.

6

After the four-hour curing time has elapsed, you can carefully remove any adhesive residue (e.g. with a carpet knife) before you start your installation. Fix the product to the mounting plate.

Removal without any residues

Using a spatula or pipe wrench, the fastener and adhesive can be removed without residue.