

## Verschließen

4-stelligen Code eingeben ●●●●

4-stelligen Code wiederholen ●●●●●●

Griff drücken zum Schließen



Richtiger Code: Schloss blinkt grün ●  
Fehlermeldung: Schloss blinkt rot ●

## Öffnen

Nutzer Code eingeben ●●●●

Griff springt raus

Griff drehen zum Öffnen

FEHLER! ●●●●

Erneut probieren  
(Fehlermeldungen werden  
nach 4 Sekunden ausgeblendet)



## Verschließen

4-stelligen Code eingeben ●●●●

4-stelligen Code wiederholen ●●●●●●

Griff drücken zum Schließen



Richtiger Code: Schloss blinkt grün ●  
Fehlermeldung: Schloss blinkt rot ●

## Öffnen

Nutzer Code eingeben ●●●●

Griff springt raus

Griff drehen zum Öffnen

FEHLER! ●●●●

Erneut probieren  
(Fehlermeldungen werden  
nach 4 Sekunden ausgeblendet)



## Verschließen

4-stelligen Code eingeben ●●●●

4-stelligen Code wiederholen ●●●●●●

Griff drücken zum Schließen



Richtiger Code: Schloss blinkt grün ●  
Fehlermeldung: Schloss blinkt rot ●

## Öffnen

Nutzer Code eingeben ●●●●

Griff springt raus

Griff drehen zum Öffnen

FEHLER! ●●●●

Erneut probieren  
(Fehlermeldungen werden  
nach 4 Sekunden ausgeblendet)



## Verschließen

4-stelligen Code eingeben ●●●●

4-stelligen Code wiederholen ●●●●●●

Griff drücken zum Schließen



Richtiger Code: Schloss blinkt grün ●  
Fehlermeldung: Schloss blinkt rot ●

## Öffnen

Nutzer Code eingeben ●●●●

Griff springt raus

Griff drehen zum Öffnen

FEHLER! ●●●●

Erneut probieren  
(Fehlermeldungen werden  
nach 4 Sekunden ausgeblendet)

