

Preisänderung ER-120 (TSE)

TASTATUR

					WG 7/27	WG 14/34	WG EBENE	1% +/-	2% +/-
					WG 6/26	WG 13/33	WG 20/40	(-/+) 1	(-/+) 2
BON VOR	IN- AKTIV	X/ZEIT	PLU	BED.#	WG 5/25	WG 12/32	WG 19/39	EIN- ZAHLUNG	AUS- ZAHLUNG
PLU PREIS	WÄHRUNG	7 @	8 ABC	9 DEF	WG 4/24	WG 11/31	WG 18/38	SCHECK	KREDIT
#/KV	RÜCK- NAHME DEL	4 GHI	5 JKL	6 MNO	WG 3/23	WG 10/30	WG 17/37	KARTE	
STORNO	STORNO ¹⁰ PORT DW	1 PQRS	2 TUV	3 WXYZ	WG 2/22	WG 9/29	WG 16/36	ZWS	
LÖSCHEN		0 SP	00 " #	· ENT	WG 1/21	WG 8/28	WG 15/35	BAR TOTAL (Nachtr. Bon)	

WG-Preise (Direktaste WG 1 bis WG 20)

- Schlüssel auf (P)
- Status eingeben
 - 19% Artikel : **01000**
 - 7% Artikel : **02000**
- [SCHECK] s.o. kann auch [Gutschein] draufstehen
- Preis eingeben
- [WG-Taste]
- nächster Preis: wieder von oben beginnen

PLU-Preis (Artikelnummer)

- Schlüssel auf (P)
- [X/Zeit]
- PLU # eingeben [PLU]
- Preis eingeben [WG] die dem Artikel zuzuordnen ist
- [X/Zeit]