

# TIREUSE BANC DE GLACE

## BRANCHEMENT ET MISE EN SERVICE BANC DE GLACE

- 1 - Remplir l'eau jusqu'à recouvrir le dernier serpentin en cuivre
- 2 - Brancher électriquement la tireuse
- 3 - Raccorder la tireuse au CO2 via le tuyau noir en serrant fermement
- 4 - Glisser la tête de tirage sur le fût de bière
- 5 - Vérifier que les vanne noire (bière) et rouge (CO2) sont bien fermées
- 6 - Percuter le fût jusqu'à entendre la sécurité s'enclencher
- 7 - Ouvrir la bouteille de CO2 d'un quart de tour seulement
- 8 - Régler la vis centrale du détendeur (sous le capot) sur 2,2 bars (ni plus, ni moins)
- 9 - Ouvrir la vanne rouge pour laisser entrer le CO2 dans le fût
- 10 - Ouvrir la vanne noire du fût pour laisser sortir la bière
- 11 - Tirer votre bière en laissant bien sortir l'eau de rinçage.
- 12 - Attendre au minimum 2h00 que la glace se forme tout autour des serpentins en cuivre

## REGLAGE TIREUSE

- 1 - Vérifier que les vannes de CO2 soient bien ouvertes
- 2 - Vérifier que les vannes noires de bière soient bien ouvertes
- 3 - Vérifier que le détendeur est bien sur 2,2 bars
- 4 - Régler le petit téton en métal (à droite de la poignée de tirage) en butée en haut
- 5 - Tirer la poignée de service noire en butée vers vous (rien ne doit couler)
- 6 - Régler le débit de la bière en descendant progressivement le téton en métal vers le bas
- 7 - Une fois que vous avez trouvé votre bon débit la machine est réglée
- 8 - En poussant la poignée de service (sens inverse), vous servez uniquement de la mousse

## SI ÇA MOUSSE !!

- Ne pas servir la bière dans des verres chauds
- Bien incliné le verre à 45° avec le bec dans le verre
- Réduire le débit à l'aide du téton en métal
- Ne pas laisser les fûts et le CO2 au soleil direct
- Vérifier que la bouteille de CO2 soit bien ouverte et pleine
- Vérifier que la machine soit toujours sous tension (sinon plus assez froide)
- Vérifier qu'il reste bien de la bière dans le fût (en le secouant)
- Vérifier que l'aiguille du détendeur soit bien sur 2,2 bars
- Vérifier que toutes vos vannes (CO2 et bière) soient ouvertes
- S'il fait chaud (plus de 26°C) monter par palier le détendeur à 2,6 bars

## CHANGER UN FÛT

- Fermer la vanne de CO2 (rouge) puis de bière (noire)
- Dé-percutter le fût en appuyant sur la sécurité (sous la poignée)
- Percuter le nouveau fût
- Ouvrir la vanne de CO2 (rouge) puis de la bière (noire)
- Servir en tirant et évacuant la mousse de la bière précédente

## FIN D'UTILISATION (même pour une nouvelle utilisation le lendemain)

- Fermer la bouteille de CO2 puis les vannes de CO2
- Fermer les vannes de bière
- Débrancher électriquement la tireuse (uniquement si fin définitive)
- Dé-percutter les fûts et débrancher la bouteille de CO2 (uniquement si fin définitive)