


Aan de slag




FCC Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. De volgende twee voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik: (1) Dit apparaat mag niet leiden tot schadelijke interferentie, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, met inbegrip van interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. **Let op** Wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door SenseAnywhere kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

Het SenseAnywhere systeem




1

Account aanmaken en Credits innen




or



2

AccessPoint installeren en registreren



Beheer > Registreer apparaat




Help > Van start




3

Sensor registreren

A




B



Beheer > Registreer apparaat

C





D

4

Sensor installeren



> 0°C
tijdens installatie



Beton



Muren



Glas



Metaal



Hout

5

Gegevens en
inzichten
monitoren

